

*Une petite fuite d'eau peut causer des dégâts importants
au plafond de votre mobil home*

Il arrive fréquemment qu'une fuite au niveau de la toiture ou des gouttières occasionne d'important dégâts à votre plafond. *Cela peut-être spectaculaire mais pas de panique, une remise en état est possible !*

Plusieurs techniques existent pour remettre votre plafond en état. *En pente ou plat, nous disposons des solutions techniques adaptées.*

TROUVER LA CAUSE



La première action consiste à trouver l'origine de la fuite

- **Toiture** : Vérifier l'état général de la toiture. Il peut y avoir des vis **desserrées**, des joints goudron secs et cassés, des impacts suite à des **chutes** d'objets (branche, grêle, etc.). Les tôles peuvent aussi être déformées.
- **Gouttières** : Elle doivent être nettoyées régulièrement. Les **départs de descente** peuvent aussi être fendus.
- **Bardage** : En vieillissant, certains bardages deviennent **cassants** et peuvent se percer suite à une chute de grêle, par exemple.
- **Abergements** : La tôle autour d'une sortie de chauffe-eau ou d'une évacuation de **V.M.C** peut être une cause de fuite.
- **Autres causes possibles** : Un tuyau d'alimentation en eau peut passer en partie haute de votre mobil home et fuir.

Note : L'origine de la fuite n'est pas forcément proche des dégâts constatés à l'intérieur.

LES TRAVAUX



Plusieurs méthodes existent pour réparer un plafond

- **La remplacement partiel** : le plafond est découpé pour enlever la partie concernée. La coupe doit permettre de positionner des **couvre-joints** de manière esthétique et sera plus grande que le défaut constaté. Un panneau identique sera fixé aux solives. Des baguettes et/ou des cornières seront collées pour couvrir la coupe.
- **Remplacement total** : Dans certains cas (**mobil home neuf ou très récent**), il est possible de remplacer la totalité du plafond. Dans ce cas, l'intervention se fait par le haut, après démontage du toit, de la charpente et décrochage du bardage en partie haute. Le panneau abîmé qui repose sur le haut des murs extérieurs est intégralement remplacé sans coupe visible.
- **Recouvrement** : Il est possible de poser du lambris P.V.C ou un panneau de contreplaqué **décoratif** mince sur le plafond existant.
- **Covering** : Si le plafond est juste tâché et que sa structure est quand même **saine** et non déformée, Il est possible de poser un **adhésif** professionnel disponible en de multiples références de grains, motifs et couleurs.



COVERING

- 7 gammes ultra-réalistes
- 470 références.
- Résistant aux U.V et au feu
- Garantie : **10 ans.**